

## 使用後について

使用済の消火器は、販売店に依頼し速やかに再充填するか新しい消火器を設置してください。絶対に分解しないでください。

## 消火器の回収・リサイクルについて

※回収、廃棄の際は専門業者又は販売店にお問い合わせしてください。  
※なお回収、廃棄処理には、費用がかかりますので有料処理となります。ご理解とご協力をお願いいたします。


## 放射後の健康被害防止の為の注意事項

- 粉末消火薬剤は消火を目的とし、安全性が高く身体への影響は軽微です。
- 通常の使用により薬剤を吸引した場合、眼・鼻・喉に違和感を生じることがあります。
- 消火薬剤の清掃には十分な換気の元で、吸引及び眼・皮膚等に付着しないようマスク等の保護具を着用してください。
- 万一身体に異常を感じる場合は、医師の診断を受けてください。

発売元  マルヤマエクスセル株式会社

製造元  株式会社丸山製作所

お問い合わせ先

(株)丸山製作所サポートセンター :  0120-898-114

本社 : 〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15  
[東日本営業所] 東北グループ / 東京・千葉グループ / 名古屋グループ  
[西日本営業所] 大阪グループ / 九州グループ  
●この商品についてのお問い合わせ、ご相談は弊社販売店または、上記のサポートセンターへご連絡ください。

※本書に掲載した商品は改良などのため、予告なく規格・仕様変更等を行うことがありますので、ご了承ください。 取説115-1412

## 取扱説明書

# MARUYAMA 粉末消火器

蓄圧式 大型車載式

国家検定合格品

該当器種

●ストップ付

## AHA-50PH・AHA-100PHⅡ



このたびは、マルヤマ消火器をお買い求めいただきまことにありがとうございました。ご設置、使用される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しい設置、正しい使い方をしてください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

## もくじ

各部のなまえ・構造図	1
適応火災	3
使用方法	4
必ずお守りください	
1.危険	5
2.警告	6
3.注意 設置上の注意	7
使用上の注意	8
使用後の注意	9
メモ	10
使用後について	11
回収・リサイクルについて	11

写真は  
AHA-100PHⅡです。

 株式会社丸山製作所